Kyvo Launcher

Darmowy ekran główny dla telewizorów i przystawek z Androidem (Android TV, Google TV, zwykłe boksy, Android 6 i nowsze). Duże kafelki Kyvo TV i Kyvo Cam, ulubione aplikacje, zegar, pogoda z imieninami, tapety i własne zdjęcia, tryb dla dzieci. Obsługa pilotem albo z telefonu (Kyvo Pilot, wersja próbna, punkt 13).

1. Pobieranie

Najprościej, aplikacją Downloader (Google Play na Android TV / Google TV, Amazon Appstore na Fire TV):
otwórz Downloader i wpisz kod.

Kyvo Launcher	kod **`7114812`** albo adres **`kyvotv.com/kl`**
Kyvo Launcher Pomocnik (potrzebny na Google TV i Fire TV, punkt 3)	najlepiej z launchera (punkt 3); zapasowo kod **`6671268`** albo adres **`kyvotv.com/klp`**

- Pomocnika instaluj z launchera: **Ustawienia launchera, Kyvo Launcher Pomocnik, Zainstaluj Pomocnika**. Na Androidzie 14 to jedyna droga, żeby działał (punkt 3).
- Bez Downloadera: pobierz pliki na komputerze z tych samych adresów i przenieś na pendrive, potem zainstaluj menedżerem plików na telewizorze.
- Instrukcja w PDF: **kyvotv.com/kl.pdf**

2. Instalacja

1. Przy pierwszej instalacji z Downloadera telewizor poprosi o zgodę na **instalowanie nieznanych aplikacji** dla Downloadera. Włącz ją i wróć.
2. Wybierz **Zainstaluj**, a po instalacji **Gotowe**. Downloader zaproponuje usunięcie pliku instalacyjnego, można go usunąć.
3. Wciśnij na pilocie przycisk **Home**.

3. Kyvo jako ekran główny

Zwykły boks z Androidem (bez Google TV)

Po wciśnięciu Home system zapyta, którego ekranu głównego użyć: wybierz **Kyvo Launcher** i **Zawsze**. Jeśli nie zapyta: otwórz Kyvo Launcher, **Ustawienia launchera, Wybierz ekran główny, Kyvo Launcher**.

Telewizor lub przystawka z Google TV (np. TCL, Sony, Philips, Chromecast z Google TV)

Google TV zawsze wraca do swojego ekranu. Żeby przycisk Home otwierał Kyvo, zainstaluj dodatek **Kyvo Launcher Pomocnik** z launchera i włącz go raz:

1. **Ustawienia launchera, Kyvo Launcher Pomocnik, Zainstaluj Pomocnika**. Telewizor pokaże okno instalacji: wybierz **Zainstaluj**.
2. **Ustawienia, System (albo Ustawienia urządzenia), Ułatwienia dostępu, Kyvo Launcher Pomocnik, Włącz** (w launcherze jest też przycisk **Otwórz ustawienia**).
3. Po wciśnięciu Home na chwilę mignie ekran Google, potem otworzy się Kyvo.
4. Potrzebujesz na chwilę ekranu Google (np. wejścia HDMI)? Wciśnij Home **drugi raz** zaraz po pojawieniu się Kyvo: przez 10 minut zostaniesz na ekranie Google.

Telewizory TCL dodatkowo: TCL zamyka aplikacje w tle. Zezwól na automatyczne uruchomienie: **Osłona Zabezpieczająca, Tarcza Uprawnień, Zezwolenie na automatyczne uruchomienie, Kyvo Launcher Pomocnik**. Przycisk „Otwórz Osłonę TCL" jest też w Ustawieniach launchera. Potem wyłącz i włącz dodatek w Ułatwieniach dostępu.

Android 14 (np. Google TV Streamer i nowsze telewizory z Google TV): Pomocnika zainstalowanego z pliku (np. przez Downloader) system wyłącza i nie da się go włączyć. Jeśli launcher pokazuje „System wyłączył Pomocnika...": **Ustawienia launchera, Kyvo Launcher Pomocnik, Usuń Pomocnika**, potwierdź, a potem **Zainstaluj Pomocnika**. Ustawienia launchera zostają bez zmian.

Android 13: jeśli dodatku zainstalowanego z pliku nie da się włączyć, w **Ustawienia, Aplikacje, Kyvo Launcher Pomocnik** wybierz „Zezwól na ustawienia ograniczone" albo zainstaluj go z launchera jak wyżej. Starsze telewizory (Android 8 i wcześniej): jeśli „Zainstaluj Pomocnika" kończy się komunikatem, że pobrany plik nie przeszedł sprawdzenia, zainstaluj Pomocnika kodem **6671268** (Downloader).

4. Co daje dodatek Kyvo Launcher Pomocnik

- przycisk Home otwiera Kyvo (Google TV, Fire TV),
- po wyłączeniu i włączeniu telewizora pilotem pokazuje się ekran Kyvo, a nie zatrzymany film,
- blokada ustawień telewizora PIN-em (kontrola rodzicielska), także ustawień własnych producenta (np. panel ustawień TCL),
- wyłącznik czasowy (Android 9 i nowsze),
- z Kyvo Pilotem (punkt 13): Wstecz, Home, strzałki i OK z telefonu także w innych aplikacjach (Android 13 i nowsze) oraz otwieranie wybranej aplikacji.

Od systemu dodatek dostaje tylko nazwę aplikacji, która pojawiła się na ekranie. Reaguje tylko na ekran główny Google / Amazon i ustawienia telewizora. Gdy ustawienia telewizora są zablokowane PIN-em, sam zamyka ich okno (Home), a launcher pyta o PIN. Niczego nie czyta z ekranu, niczego nie zapisuje i niczego nie wysyła.

Pomocnika aktualizuj z launchera (kafelek **Aktualizacje**): po takiej aktualizacji zostaje włączony. Starszy dodatek 1.0.x nie blokuje ustawień własnych producenta, launcher o tym przypomina.

5. Ustawienia launchera

Wejście: kafelek **Ustawienia launchera** (w pasku na dole ikona z kółkiem zębatym).

Układ ekranu	Klasyczny (duże kafelki), Pasek na dole (duży zegar, mały pasek ikon), Siatka, Kino (duży obraz aplikacji, na której jest kursor) albo Lista (lista aplikacji z boku i podgląd).
Przygaszanie	Po 2, 5 albo 10 minutach bez pilota kafelki znikają i zostaje tapeta z zegarem. Dowolny przycisk je przywraca.
Tapeta	Zdjęcia Kyvo, kolory albo własne zdjęcia z telefonu (punkt 6). Jaśniej, normalnie albo ciemniej; rozmycie na Androidzie 12 i nowszym.
Własne rzędy	Grupuj aplikacje w rzędy, np. Filmy, Sport, Dla dzieci: zmiana nazwy, kolejność rzędów, usuwanie (punkt 7).
Tryb dla dzieci	Tylko wybrane aplikacje, wyjście PIN-em (punkt 8).
Kyvo Pilot (wersja próbna)	Sterowanie telewizorem z przeglądarki w telefonie w sieci domowej (punkt 13).
Trzeci kafelek	Pogoda i imieniny (wybierz miasto), wybrana aplikacja, ostatnio otwarta albo brak.
Po wyłączeniu telewizora	Ekran główny Kyvo albo ostatnia aplikacja.
PIN	Chroni ustawienia launchera. Opcja „Ustawienia telewizora też za PIN-em" blokuje też ustawienia samego telewizora.
Aplikacje	Na kafelku przytrzymaj OK albo wciśnij MENU: ulubione, dodaj do rzędu, przesuń, ukryj, informacje. „Przesuń": strzałkami przesuwasz kafelek, OK albo Wstecz kończy.
Aktualizacje	Launcher sam sprawdza nowe wersje Kyvo TV, Kyvo Cam, launchera i dodatku. Po kliknięciu **Aktualizuj** telewizor pokazuje swoje okno instalacji. Za pierwszym razem launcher poprosi o zgodę na instalowanie aplikacji.

6. Własne zdjęcia na tapetę

Ustawienia launchera, Tapeta, Twoje zdjęcia. Na ekranie pojawi się kod QR. Telefon musi być w tej samej sieci Wi-Fi co telewizor. Zeskanuj kod, wybierz zdjęcia i „Wyślij na telewizor". Zdjęcia idą prosto z telefonu na telewizor, bez internetu, i zostają tylko na nim.

7. Własne rzędy

1. Na ekranie głównym przytrzymaj OK na aplikacji i wybierz **Dodaj do rzędu...**.
2. Wybierz istniejący rząd albo **Nowy rząd...** i wpisz nazwę, np. Filmy, Sport, Dla dzieci.
3. Rzędy widać w układach Klasyczny, Siatka i Lista. Nazwy, kolejność i usuwanie: **Ustawienia launchera, Własne rzędy**.

Aplikacja jest w jednym miejscu naraz: w ulubionych, we własnym rzędzie albo w zwykłych „Aplikacjach".

8. Tryb dla dzieci

1. Najpierw ustaw PIN (**Ustawienia launchera, PIN**).
2. W **Ustawienia launchera, Tryb dla dzieci** wybierz **Wybierz aplikacje**: na liście OK zaznacza aplikację, **Gotowe** albo Wstecz zamyka listę. Potem **Włącz tryb dla dzieci**.
3. Ekran główny pokazuje wtedy tylko te aplikacje. Wyjście: kafelek **Wyjdź (PIN)**.

W trybie dla dzieci ustawienia telewizora są zawsze za PIN-em (aplikacji ustawień nie da się wybrać dla dzieci). Z dodatkiem Pomocnik działa to także dla ustawień otwieranych z innych miejsc i dla panelu ustawień producenta.

9. Wyłącznik czasowy

Kafelek albo ikona stopera z księżycem: 30, 60, 90 lub 120 minut. Minutę przed końcem pojawi się okienko „Przedłuż o 30 min" albo „Wyłącz teraz". Wymaga dodatku Kyvo Launcher Pomocnik i Androida 9 lub nowszego.

10. Zapomniany PIN

1. W oknie PIN wybierz **Nie pamiętam PIN-u**. Telewizor pokaże 8-cyfrowy numer.
2. Podaj ten numer sprzedawcy. Sprzedawca poda Ci kod.
3. Wpisz kod na telewizorze: PIN i blokada ustawień telewizora zostaną usunięte.

Gdy nie możesz skontaktować się ze sprzedawcą: uruchom telewizor w **trybie awaryjnym** (sposób zależy od modelu, zwykle przytrzymanie przycisku zasilania w menu wyłączania). W trybie awaryjnym dodatek nie działa, więc ustawienia telewizora są dostępne i można go wyłączyć albo odinstalować.

11. Powrót do poprzedniego ekranu i odinstalowanie

- Zwykły boks: **Ustawienia, Aplikacje, Aplikacje domyślne, Ekran główny** i wybierz poprzedni ekran.
- Google TV: wyłącz dodatek w **Ustawienia, System, Ułatwienia dostępu, Kyvo Launcher Pomocnik**. Przycisk Home od razu wraca do ekranu Google.
- Odinstalowanie: **Ustawienia, Aplikacje, Kyvo Launcher (i Kyvo Launcher Pomocnik), Odinstaluj**.

Kyvo Launcher niczego nie usuwa ani nie wyłącza z aplikacji producenta, więc po odinstalowaniu telewizor działa tak jak wcześniej.

12. Prywatność

Launcher nie zakłada kont. Na kyvotv.com wysyła tylko położenie wybranego miasta (z dokładnością do ok. 10 km) do pogody i pytanie o nowe wersje aplikacji. Kyvo Pilot działa tylko między telefonem a telewizorem w sieci domowej, bez serwera. Szczegóły: **kyvotv.com/privacy**.

13. Kyvo Pilot: telefon jako pilot (wersja próbna)

1. **Ustawienia launchera, Kyvo Pilot, Włączony**, potem **Sparuj telefon**: na ekranie pojawi się kod QR.

2. Telefon w tej samej sieci Wi-Fi co telewizor: zeskanuj kod aparatem. W przeglądarce otworzy się pilot: podgląd ekranu, strzałki i OK, Wstecz, Home, głośność, lista aplikacji i układ ekranu głównego.
3. Sparowane telefony: **Ustawienia launchera, Kyvo Pilot**, tam też **Odłącz** i **Wyłączony**.

Kyvo Pilot działa w sieci domowej bez szyfrowania. Włączaj go tylko w sieci, której ufasz: kto zna hasło do Wi-Fi, może podsłuchać klucz telefonu. W trybie dla dzieci i przy PIN-ie telefon ma te same ograniczenia co ekran Kyvo.

„Wyłącz ekran" na części telewizorów usypia cały telewizor; włączysz go wtedy zwykłym pilotem. Strzałki w innych aplikacjach wymagają dodatku Pomocnik i Androida 13 lub nowszego. To wersja próbna: część funkcji może się zmienić.

Kyvo Launcher 0.11.1 · Kyvo Launcher Pomocnik 1.1.0 · kyvotv.com